

Das Sparziel immer im Blick – Ihre Energiespardisplay

Mit Ihrem Energiespardisplay haben Sie ab sofort immer im Blick, ob sie Ihr selbst gewähltes Sparziel erreichen. Zudem behalten Sie den vollen Überblick über Ihren Stromverbrauch. Alle 2 – 3 Minuten werden mittels Funkübertragung die als Verbrauch erfassten Impulse an ihrem Display aktualisiert.

Was sehen Sie auf dem Display?



A Die Sparskala

Links auf dem Energiespardisplay sehen Sie eine „Energiesparskala“ (A).

- Sie orientiert sich an Ihrem eingegebenen Energiesparziel und zeigt Ihnen an, ob Sie Ihr Energiesparziel erreichen.
- Ein Pfeil im grünen oder gelben Bereich heißt: Sie sparen Strom.
- Ein Pfeil im orangen oder roten Bereich bedeutet: Sie verbrauchen zu viel Strom, um Ihr Sparziel zu erreichen.
- Das Gleiche sagt Ihnen die Prozentzahl unterhalb der Skala. Zahlen mit einem Minus („-“) davor sprechen für Ihr sparsames Verhalten, Zahlen mit einem Plus („+“) davor weisen Sie darauf hin, dass Sie zu viel verbrauchen.

Die Skala ändert ihre Anzeige immer nur von Tag zu Tag. Das Gerät misst den gesamten Verbrauch vom ersten Tag der Displaynutzung bis zum vorigen Tag und vergleicht diesen Wert mit dem durchschnittlichen Wert gemäß dem Sparziel. Das Display zeigt Ihnen also immer aktuell an, wie gut Sie vom ersten Tag der Displaynutzung bis zum gestrigen Tag bei der Erreichung des Sparziels waren.

Ein Beispiel: Sie haben das Display seit 20 Tagen in Betrieb und haben seitdem insgesamt 80 kWh verbraucht. Gemäß dem Sparziel hätten Sie aber 100 kWh nach 20 Tagen verbrauchen „dürfen“. Am 21. Tag steht die Skala nun im hellgrünen Bereich und unter der Ampel steht -20 %. Sie haben (bezogen auf die ersten 20 Tage) 20% weniger verbraucht als Ihr Sparziel es vorgibt. D.h. sie liegen sehr gut, um Ihr Ziel zu erreichen!

In den ersten Wochen, in denen Sie das Display benutzen, reagiert die Ampel schon auf sehr kleine Veränderungen Ihres Verbrauchs. Das heißt, die Skala springt häufiger um. Mit der Zeit stabilisiert sich jedoch die Anzeige. Jahreszeitliche Schwankungen im Jahresverbrauch werden von der Ampel berücksichtigt.


B Der Monatsverbrauch


- Aktueller Energieverbrauch des laufenden Monats
- Am 1. eines Monats springt die Anzeige wieder auf „0“

C Die Tagesübersicht

- Die drei Balkengrafiken geben Ihnen Auskunft über Ihren Stromverbrauch der letzten zwei Tage und dem aktuellen Tag.
- So können Sie schnell sehen, an welchem Tag Sie viel und an welchem Sie wenig verbraucht haben.
- Über den Balkendiagrammen sehen Sie noch Ihre Stromkosten der drei Tage.

Weitere Hinweise:

Über das Funksymbol  sehen Sie, ob Ihr Energiespardisplay gerade Funkkontakt mit Ihrem Stromzähler hat. Denn nur wenn Funkkontakt besteht können die aktuellen Werte angezeigt werden. Achten Sie daher immer darauf, dass das Funksymbol angezeigt wird.

Wenn der Sendekreis  ausgefüllt ist, werden neue Daten vom Stromzähler empfangen. Somit können Veränderungen Ihres Verbrauchs manchmal bis zu 2 -3 Minuten verzögert angezeigt werden. Wenn Sie also den Herd einschalten und das Display nicht sofort eine Veränderung anzeigt, so liegt dies an der beschriebenen Verzögerung oder am fehlenden Funkkontakt.

Fehlende Impulse werden nicht aktualisiert! Dadurch kann es zur Differenz beim Verbrauch zwischen Zähler und Display kommen.